各部名稱

- 1 防滑手柄
- 2 開關
- 3 指示燈
- 4 電池巢
- 5 防靜電布
- 6 UV/C紫外燈自動開關鈕
- 7 UV/C紫外線滅菌燈
- 8 吸嘴與管子連接處
- 9 電池蓋
- 10 Ø32mm轉接套管2個
- ※ 本產品需3顆4號電池,但本機不附贈電池





〈等…熱天・帶〈音〉湯経:成〉 客 代以 鱧獺 並 土 遊 因 斑 広 勤 故 ・	※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益	全族時候理
原專意主※ 固別半減別限準刑書鑑別發別限鑑別其, 初用業面体置沒用身品查賣家本, 大校書鑑別去共俱, 告於不啉原與定效整整定寫與未與日買關容內書鑑別。	withootogenoswwwitethin 機士内壓一次,章式蓋並明日買棚寫真 司客,務服賽及文中一班日買欄自匠公本序章故,(回客及品 。益聯受章以書鑑料元點恤主網務服式前硝野工文匠公 輔、底戲、晉戲光燈、顏秀印、顏戀熱、或響響充、顏難、看 戶圖褲鑑料五下林到	爾惠伯歌橋
理画	1 日	
蘇計毛塵		(手班
	親日主出	

OQMAS

書蓋制品 五寶寶

實案外線除蛹吸頭 EC-12HA 機號

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



聲寶紫外線除蟎吸頭 使用說明書

EC-12HA



產品功能說明

聲寶紫外線除蟎吸頭能有效去除沙發、窗簾、棉被及床鋪等上的粉塵。

在3600次/分鐘的震動頻率下,塵蟎、細菌、皮屑等會被震到物品表面,

藉由吸頭底部的紫外線燈管發揮殺菌作用,並結合吸塵器使用將粉塵吸除,

帶給您舒滴健康的生活環境。

使用安全注意事項

- 在本機電源開啓的情況下,請勿將本機對準人或動物,避冤因此紫外線燈管之燈光造成傷害。
- 務必在吸頭完全接觸待處理物品時才打開開關或關掉開關。
- 無大人的陪伴下,請勿讓孩童獨自操作本產品。
- 使用本產品時,請保持手部乾燥以避免發生觸電等意外。
- 本機運轉中,請勿阻塞吸塵口。
- 請務必遵守吸頭與吸塵器結合使用時之使用說明。
- 本機僅作為清除沙發、窗簾、棉被及床鋪等上的粉塵使用,不可替代常規吸塵器。
- •請勿自行進行修理、改造等,避免發生危險。如有故障,請聯繫聲寶免費0800諮詢專線或鄰近的經銷商。







各部件安裝使用

注意:開封後請立刻檢查是否有缺損,若有問題,請速與聲寶0800冤費專線或是鄰近經銷商聯繫。

- 吸頭和電池請安放在兒童接觸不到之處。如果兒童吞,請立刻就醫。
- 電池請保持乾燥,禁止使用潮濕電池。
- 禁止直接連接電池正負極,避冤引起短路。
- 禁止接觸電池外流的任何液體,避冤造成傷害。
- 打開電池槽,安裝放電池(3XAAA,1.5V)(如圖一)。 請確保電池要安裝正確。
- 請確認電池蓋有確時蓋好(如圖二)。
- 廢電池請回收。





使用方法

本機有兩種使用方法:

 直接使用吸頭:請將吸頭完全放置在需要清潔的介面上(如圖三)
開客吸頭開關後,吸頭指示燈即會亮起並開始震動,請在待清潔區域以直線方式慢慢上下移動, 吸頭會放射出紫外線在需要清潔的平面上進行殺菌。

請注意直接使用吸頭的方式,僅有震動與殺菌功能。

• 搭配吸塵器使用:



檢查口徑是否能把除蟎吸頭直接連接於軟管或伸縮管上。

若是不行,請使用隨機附贈之套管裝至軟管或伸縮管上(如圖四)。

請將吸管一端裝在除蟎吸頭接口處,然後轉一轉讓吸口連結緊密。

注意:絕大部分的吸塵器的吸管直徑為32MM或35MM(如圖五),

本機直徑為35MM且附2個32MM的轉接套管。

廢棄處理

警告:紫外線恐造成汞蒸氣中毒。請勿:

- 任意拆開本產品,尤其是紫外燈管的部份。
- 本產品廢棄時,請回收處理。

緊急處理方法

發生異常時(如有燒焦味等)請先立即停止運轉中的吸塵器並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。

如有問題,請速與聲寶0800冤費諮詢專線或就近經銷商聯繫。

委製/進口商

名稱:韓達工業有限公司

地址:新北市新店區寶橋路235巷118號2樓

電話: (02)8912-1000



